

Ware im Wareneingangssperrlager "WS" verbucht (Im Feld "**Lg>**" wird automatisch "WS" eingetragen).

"QP>" Qualitätsprüfung. In diesem Feld steht der aktuelle Freigabestatus der Position. Ist das Feld "**EZQp>**" leer, so wird beim [Speichern](#) des Wareneingangs in diesem Feld der Gesamtstatus aus dem Feld "**QP>**" aus der Wareneingangshauptmaske eingetragen (Gesamtfreigabe). Ist im Feld "**EZQp>**" ein Eintrag enthalten, so hat dieser Vorrang vor der Gesamtfreigabe (Einzelfreigabe). Das Feld ist in der Positionsliste der Wareneingangshauptmaske in der Spalte "P" (direkt neben der Spalte "Pos") sichtbar.

"QM-PA>" Qualitätsprüfanweisung. In diesem Feld ist die ID der Prüfanweisung aus der Datenbank "**QM Arbeits-/Prüfanweisungen**" eingetragen. Mit der Taste **F1** kann die Prüfanweisung abgerufen und eingesehen werden. Ein Eintrag in diesem Feld aktiviert automatisch die Wareneingangsprüffunktion. D. h., Positionen, die keinen Eintrag besitzen, sind nicht zu prüfen. Die Einträge werden aus dem Artikelstamm aus dem Feld "**Wareneingang-Freigabe >**" vorgegeben.

"ZLg" Ziellager. Dieses Feld ist mit der Tastenkombination **Strg+F3** zuschaltbar. In ihm ist das eigentliche Ziellager der Ware, das von einer Bestellung vorgegeben wurde enthalten. Es wird vom Programm automatisch bestückt. Wird die Ware freigegeben, so wechselt der Eintrag im Feld "**Lg>**" von "WS" auf den Inhalt des Feldes "ZLg".

Die Wareneingangshauptmaske enthält unten rechts das Feld "**QP>**"



Dahinter ist der Status der Wareneingangsgesamtfreigabe enthalten. Betätigen Sie auf dem Feld die Taste **F1**. Es öffnet sich die Maske "QM: Wareneingangsfreigabe".



Im Feld "**Wareneingangsfreigabe>**" können Sie die Gesamtfreigabe für den Wareneingang für alle Positionen vornehmen (Taste **F1**). Die Felder "**durch Benutzer**" und "**am**" werden automatisch bestückt. Im Feld "**Bemerkungen**" können Sie einen Kommentar zur Wareneingangsfreigabe hinterlegen. Es ist ein Editorfeld, das auch eine größere Menge Text aufnehmen kann (im schwarzen Feld Taste **F8** zum Vergrößern). Der Inhalt vom Feld "**Wareneingangsfreigabe>**" wird auf der Hauptmaske im Feld "QP>" und in der Wareneingangsübersicht "Wareneingänge" in der Spalte "P" (direkt neben der Spalte "WegNr") angezeigt. Alle Positionen, die keine Einzelfreigabe enthalten, erhalten beim Speichern automatisch das Kennzeichen der Gesamtfreigabe. Beim Speichern des Wareneingangs wird die Ware in den entsprechenden Lagern verbucht. Zur nachträglichen Freigabe des Wareneingangs rufen Sie diesen mit Verändern (Menuepunkt "Einkauf|Wareneingänge|Wareneingänge anschauen/[ausdrucken](#)") auf und tragen die entsprechenden Freigabekennzeichen in der Hauptmaske bei Gesamtfreigabe oder den Positionen bei Einzelfreigabe ein.

From:

[IFW Wiki](http://www.wiki.ifw.de) - **www.wiki.ifw.de**

Permanent link:

https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=zusatzmodule:qm_wareneingangsfreigabe

Last update: **15.03.2018 12:22**

